

Enkel Bruksanvisning till GSM

För att starta och stänga av dieselvärmaren med hjälp av GSM-relät sms:ar man: **1234CC**

Att tänka på:

- Aktivera simkortet och att ta bort simkortets pinkod igenom att först placera kortet i en telefon.
- Placera simkortet bakom luckan på GSM-modulen
- Koppla blå kabel till plus och brun kabel till minus på batteri/strömkälla
- Skicka inte kommandon till relät med mindre än **10 minuters** mellanrum.
- I ett sms-kommando använder man STORA bokstäver.
- Det finns inget sätt att veta om värmaren är på eller avslagen om man skickat ett flertal kommandon inom en kort tidsperiod, därför bör man vänta minst **10 minuter** mellan varje sms-kommando.

Här finns eventuella uppdateringar av denna enkla version.



Fullständig manual nedan – bör endast opereras av personer med stora förkunskaper

